



171700340360

湖北省普林标准技术服务有限公司

检 验 报 告

检验报告编号 PLTC202202001086

样 品 名 称 秀霸牌二氧化氯消毒粉 II 型

送 样 单 位 山东华实药业有限公司



2022 年 03 月 01 日

湖北省普林标准技术服务有限公司
检 验 报 告

普 林
PULYN

样品受理编号: PLTC202202001086

第1页, 共4页

样 品 名 称	秀霸牌二氧化氯消毒粉II型	样 品 数 量	A 剂 3 袋+B 剂 3 袋
送 检 单 位	山东华实药业有限公司	样 品 性 状	粉剂
生 产 单 位	山东华实药业有限公司	接 样 日 期	2022.02.14
生 产 日 期	2022 年 01 月 17 日	批 号	2022011701
规 格 型 号	A 剂 B 剂: 100g/袋	检 验 完 成 日 期	2022.02.21
商 标	/		

检验依据

GB/T 9985-2000 《手洗餐具用洗涤剂 (含第 1、2 号修改单)》、GB/T 26366-2010 《二氧化氯消毒剂卫生标准》

检验结果

1. 该样品二氧化氯含量为 9.24%(w/w)。
 2. 该样品 1%溶液砷未检出。
 3. 该样品 1%溶液重金属 (以 Pb 计) <1mg/kg。
- (本页以下空白)

授权的技术负责人 (签字)

邵贝

最终审核日期: 2022 年 03 月 01 日

检验机构
盖章



湖北省普林标准技术服务有限公司
检 验 报 告

普 林
PULYN

样品受理编号: PLTC202202001086

第2页, 共4页

样 品 名 称: 秀霸牌二氧化氯消毒粉II型 接 样 日 期: 2022.02.14
检 验 项 目: 二氧化氯含量 检验完成日期: 2022.02.19

一、器 材

1. 样品: 秀霸牌二氧化氯消毒粉II型, 有效成分二氧化氯, 批号 2022011701。
2. 仪器设备: 10mL 棕色聚四氟滴定管; 电子天平。
3. 硫代硫酸钠标准滴定溶液, 浓度 0.09979mol/L。

二、方 法

1. 检验依据: GB/T 26366-2010 A.2 五步碘量法。
2. 检验环境温度 20.5℃, 相对湿度 60.0%。
3. 样品处理: 将样品 A 剂和 B 剂按说明书配制后的溶液作为待测样。

三、结 果

批号 2022011701 的秀霸牌二氧化氯消毒粉II型二氧化氯含量平均值为 9.24%(w/w), 测一批样品, 每批样品测定两次。结果列于表1。

表1 二氧化氯含量测定结果

样品序号	二氧化氯含量(%, w/w)	
	各次值	平均值
1-1	9.232	9.24
1-2	9.239	

四、结 论

批号 2022011701 的秀霸牌二氧化氯消毒粉II型二氧化氯含量平均值为 9.24%(w/w)。

(本页以下空白)

授权的技术负责人(签字) 邵贝

最终审核日期: 2022 年 03 月 01 日

检验机构
盖章



湖北省普林标准技术服务有限公司
检 验 报 告

普 林
PULYN

样品受理编号: PLTC202202001086

第3页, 共4页

样 品 名 称: 秀霸牌 二氧化氯消毒粉 II 型 接 样 日 期: 2022.02.14
检 验 项 目: 砷含量 检验完成日期: 2022.02.21

一、器 材

1. 样品: 秀霸牌二氧化氯消毒粉 II 型, 批号 2022011701。
2. 仪器设备: 双光束紫外可见分光光度计, 北京普析 TU-1901; 电子天平。
3. 砷标准使用溶液, 浓度 1000 μ g/mL。

二、方 法

1. 检验依据: GB/T 9985-2000 附录 F 方法一。
2. 检验环境温度 20.0 $^{\circ}$ C, 相对湿度 48.0%。
3. 样品处理: 将样品 A 剂和 B 剂按说明书配制后的 1% 溶液作为待测样。

三、结 果

批号 2022011701 的秀霸牌二氧化氯消毒粉 II 型 1% 溶液砷未检出。结果列于表 2。

表 2 砷含量测定结果

检验项目	单位	检验结果	检出限
砷	mg/kg	未检出	0.03

四、结 论

批号 2022011701 的秀霸牌二氧化氯消毒粉 II 型 1% 溶液砷未检出。

(本页以下空白)

授权的技术负责人(签字) 邵贝

最终审核日期: 2022 年 03 月 01 日

检验机构
盖章



样品受理编号: PLTC202202001086

第4页, 共4页

样品名称: 秀霸牌二氧化氯消毒粉II型 接样日期: 2022.02.14

检验项目: 重金属(以Pb计)含量 检验完成日期: 2022.02.17

一、器材

1. 样品: 秀霸牌二氧化氯消毒粉II型, 批号 2022011701。
2. 仪器设备: 电子天平; 高温节能箱式炉, 洛阳市博莱曼特/郑州天纵 BLMT-MK/T-1400S; 数显恒温水浴锅, 常州智博瑞 HH-2。
3. 铅标准使用溶液, 浓度为 10mg/L。

二、方法

1. 检验依据: GB/T 9985-2000 附录 G。
2. 检验环境温度 20.5℃, 相对湿度 68.0%。
3. 样品处理: 将样品 A 剂和 B 剂按说明书配制后的 1% 溶液作为待测样。

三、结果

批号 2022011701 的秀霸牌二氧化氯消毒粉II型 1% 溶液重金属(以 Pb 计)含量 < 1mg/kg, 结果列于表 3。

表 3 重金属(以 Pb 计)含量测定结果

样品序号	试样溶液与标准 比色液相比	试样溶液与空白 溶液相比	检验结果 (mg/kg)
1-1	浅	深	<1
1-2	浅	深	<1

四、结论

批号 2022011701 的秀霸牌二氧化氯消毒粉II型 1% 溶液重金属(以 Pb 计)含量 < 1mg/kg。

(以下空白)

授权的技术负责人(签字)

最终审核日期: 2022 年 03 月 01 日

检验机构

盖章



说 明

- 一、 本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、 本检验报告涂改增删无效，未加盖“检验检测专用章”无效，复印件无效。
- 三、 对本报告若有异议，可在收到报告之日起 30 日内提出复核申请，逾期不予受理。
- 四、 本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、 本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由检验机构存档。



联系地址：武汉经济技术开发区 201M 地块研发楼第 C4 幢 1 至 6 层

邮政编码：430056

联系电话：(027)84399948

传 真：(027)84399948